

Funksystem testen

- 1) An allen Warnmeldern nacheinander den Testknopf drücken.
- 2) Überprüfen, ob alle Geräte gleichzeitig Alarm geben.
- 3) Danach Funktionsfähigkeit des Zubehörs testen.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

- 1) Hauscodierungstaste für ca. 8 bis 10 Sekunden gedrückt halten.
Die Kontroll-LED leuchtet dauerhaft auf.
- 2) Sobald die blaue LED anfängt zu blinken, Hauscodierungstaster loslassen.
- 3) Kurzzeitig aufblinkende LED bestätigt die Rückkehr zur Werkseinstellung.
Vorherige Hauscodierungen wurden gelöscht.

ACHTUNG: Gilt nicht für Geräte mit alleiniger Senderfunktion.

Bestehendes Funksystem erweitern

Zusätzliche Warnmelder und Zubehör können jederzeit zum System hinzugefügt werden.

- 1) Alle Funkkomponenten auf Werkseinstellung zurücksetzen (s. oben)
- 2) Hauscodierung wie oben beschrieben mit vorhandenen und neuen Geräten durchführen.
- 3) Die Anzahl der Blinksignale gibt die Gesamtzahl der verbundenen Geräte im Funksystem an. (Bsp: bei 4 vernetzten Warnmeldern und 1 Alarm-Controller blinkt jede LED 5 x)